



STATIONSSTRAAT 76

B-9190 KEMZEKE

BELGIE

TEL: 03/789.01.11

E-MAIL: info@elektrohuis.be

Webpage: www.elektrohuis.be

Extra-klasse toestellen Siemens zijn met 5 jaar garantie. Bij de gewone toestellen is dit 2 jaar en optioneel met 3 jaar te verlengen voor 99€.

Was Tips:

1- Kies het juiste wasmiddel

De witte was hoor je altijd met poeder te wassen. Bleekpoeder, het bestanddeel dat er voor zorgt dat de was mooi wit blijft, kan namelijk enkel in poeder worden verwerkt en niet in vloeibare substanties. Voor de zwarte en de gekleurde was is een wasproduct met kleurbeschermer (cellulase) aan te raden. Ook zijde en wol worden bij voorkeur met een aangepast product gewassen. Dat brengt het aantal wasmiddelen op het wasrek op drie tenzij je er nog een wasverzachter bij verkiest. Houd er ook rekening mee dat ook wasmiddelen een houdbaarheidsdatum hebben, drie maanden na het openen van het pak, moeten ze opgebruikt worden.

2. Niet te vol laden

Maar ook de belading van de wasmachine is van groot belang. Ook al heeft jouw toestel een wasinhoud van negen kilogram. Wanneer je wol of zijde gaat wassen mag je er slechts twee kilogram per wasbeurt in. Bij katoen en linnen mag de trommel mooi vol geladen worden maar prop de wasmachine ook nooit té vol. Hou in gedachten dat er nog steeds een vuist vrij moet zijn tss bovenzijde trommel en het wasgoed.

3. Delicate kledij krijgt voorrang

Textiel dat uit meerdere componenten is opgebouwd is niet gemakkelijk onder één noemer te plaatsen en dus bijgevolg is het niet gemakkelijk om deze kledingstukken te gaan selecteren op vezels. Maar dit is de algemene regel: de lichtste vezel uit de samenstelling bepaalt de wasmethode. Zo moet je een hemd dat bestaat uit 10% zijde en 90% katoen steevast op een zijdeprogramma gaan wassen.

4. Regelmatig onderhoud met poeder

Vloeibare wasmiddelen laten na een tijdje een vettig laagje achter in het bakje en in de leidingen van de wasmachine. Het is dan ook aan te raden om één keer per maand een wastrommel (hoeft niet leeg te zijn er kunnen handdoeken in de trommel meedraaien) op het kookwasprogramma te laten draaien met poeder in het bakje. De korrelige structuur van het poeder zal het achtergebleven laagje immers wegschuren.

5. Vlekken aanpakken

Een vlek kun je er het best onmiddellijk uit gaan wassen, maar dat is natuurlijk niet altijd haalbaar. In de supermarkt zijn er ondenkbaar veel vlekkenproducten verkrijgbaar. Voor een spaghettivlek op een wit overhemd bijvoorbeeld maak je een papje van wasmiddel (voor de witte was) met water, dat je daarna op de vlek doet. Laat vervolgens het kledingstuk twee uur lang met het weekprogramma inweken en de vlek is verdwenen. Voor lastige vlekken, kun je de vlekkenwijzer van raadplegen.

<http://www.wittereus.nl/w-vlekkenzoeker-overzicht-vlekken.php?article=64>

6. Was alles binnenstebuiten

Dat jeansbroeken binnenstebuiten gewassen moeten worden weten we allemaal. Maar alle kledingstukken? Nochtans is dit veel beter voor de was en dan zeker bij zwart textiel want dit is heel gevoelig. Zodra er slechts een kleine hoeveelheid wasmiddel op terecht komt zullen er kleine witte veegjes te zien zijn. Om net die reden is het ook sterk af te raden om een balletje met wasproduct in de

trommel mee te laten draaien. Door de draaibewegingen kan het product rechtstreeks op de kleding komen met alle gevolgen van dien.

7. Ontkalk minstens eenmaal per jaar

Denk eraan je wasmachine minstens één keer per jaar een ont kalkingsbeurt (met lege wastrommel) te geven. Laat je dus niet verleiden tot de aankoop van producten die zogezegd tijdens elke wasbeurt voor een ont kalking van de machine zorgen. Eén (twee) keer per jaar giet je 1.5l azijn in hoofwasmiddel lade en selecteer het 90° programma zonder kledij. Start het programma op en pas als de wasmachine water heeft genomen giet u de azijn er via de wasmiddellade in. Extra tip: doe dit bij zomer en wintertijd.

8. Handwas niet altijd aan te raden

Veel mensen zijn al snel geneigd om delicate stoffen, uit zijde of wol, met de hand te wassen maar dit is zeker niet 'veilig' dan wanneer je ze op het speciaal daarvoor voorziene wasprogramma op 30° gaat wassen. Integendeel, want achteraf moet het water eruit worden gewrongen en dit kan de vezels ernstig gaan beschadigen.

9. Fixeer de kleuren

Rode kleuren moeten altijd apart gewassen worden (toch zeker de vijf eerste keren. Maar wat met gemengde kleuren, zoals een rode polo met witte letters? Tweekleurige producten kun je vooraf gaan fixeren, zodat de kleuren niet mee op elkaar kunnen overdragen. En dit doe je door een emmer water te vullen en daar 250 ml azijn aan toe te voegen en vervolgens de kledingstukken daarin te gaan drenken.

10. Impregneer waterafstotende kledij

Waterafstotende kleding, zoals skikledij of membraantextiel, kan zijn waterafstotende kenmerken na een wasbeurt gaan verliezen, dus kun je dit het best gaan nabehandelen met een impregneermiddel dat je gewoon in het bakje mag gaan gieten. Tip: behandel ook je tafelkleden met een impregneermiddel en alle vloeistoffen zullen er zo vanaf glijden.

11. azijn

Één of twee keer per jaar 1.5l azijn in gieten en zonder wasgoed op 90° laten wassen. Indien last van wasluis (grijze brij) dan bovenstaande uitvoeren en indien dit niet meer helpt soda oplossen en ook vaatwas blokje erin bij 90° was programma. Zeker de filter reinigen! Deze wasluis geeft vieze brij, geur en beschadigd de lagers.

De afvoerslang niet luchtdicht monteren daar dit de oorzaak is van water hevelen waardoor toestel 'leeg' loopt tijdens uitvoeren wasprogramma.

12. regelmatig, minstens één keer per maand kookwas 90° doen.

13. lakens en bedovertrekken draaien steeds in een bol waardoor bij starten zwieren het heel belastend is voor uw wasmachine. Tevens is binnenste van de bol nog natter en gaat het zo nadien in de droogkast. Voor starten van uw programma selecteert u zonder zwieren. Na afloop van het programma opent u de deur en haalt U de bol uit elkaar waarna je zwierprogramma opstart.

DROOGKAST TIPS

Uw kledij op de juiste manier drogen in de droogautomaat

Voor een optimaal resultaat, is het belangrijk de verschillende symbolen te kennen van de wasvoorschriften op het etiket van uw kledij.

Hieronder vindt u een overzicht van de symbolen die u informatie geven over het drogen van uw wasgoed, en enkele nuttige tips om tot de beste droogresultaten te komen.

Op het etiket met de wasvoorschriften worden de symbolen voor het drogen weergegeven door een wit vierkant. Er bestaan verschillende types:



Mag in de droogautomaat



Hittegevoelig textiel. Mag in de droogautomaat op koude temperatuur



Normaal textiel. Mag in de droogautomaat op warme temperatuur



Mag in de droogautomaat op zeer hete temperatuur gedroogd worden



Mag niet in de droogautomaat

Een vierkant met een cirkel erin betekent dat het textiel in de droogautomaat mag. Het aantal stippen geeft aan op welke temperatuur het gedroogd mag worden.

Tips voor het drogen

- Gebruik bij het wassen liefst wasprogramma's met uitzwieren. Dankzij goed uitgezwierde was kunt u droogsnelheid verminderen en dus ook energie besparen.
- Geef, indien mogelijk, de voorkeur aan het programma "strijkklaar".
- Combineer was die "kastdroog" moet zijn met was die "strijkklaar" moet zijn, op het programma "strijkklaar". Wanneer dit ten einde is verwijdert u de stukken die gestreken moeten worden en droogt u de rest verder.
- Let er op altijd goed de filters en de condensor te reinigen. U bespaart op de tijd die het drogen in beslag neemt, maar vooral ook op energieverbruik.
- Plaats uw droogautomaat in een goed verluchtte ruimte. De kamertemperatuur moet over het hele jaar 10°C zijn, maar mag nooit hoger dan 35°C zijn.
- Om energie te besparen kan u het toestel volledig beladen, maar het droogresultaat zal echter minder goed zijn.
 - Reinig de sensoren en de trommelrand bij machines met automatische vochtmeting. Door veel wasverzachter te gebruiken, komt er een laagje vet op te zitten waardoor de machine minder goed werkt. Gebruik sowieso minder of geen wasverzachter voor textiel dat je in de droogkast doet.

Strijk tips:

1. Koop een professioneel strijkijzer

Dit klinkt misschien heel erg logisch, maar wij zijn ervan overtuigd dat velen onder ons nog een aftands model in de linnenkast hebben staan, dat gewoon niet wil afhaken. Maak van je hart een steen en wissel je oud model in voor een nieuw toestel.

2. Hang de was buiten te drogen

Alles begint reeds bij het drogen van de was. Probeer, indien mogelijk, zo vaak mogelijk je was buiten op te hangen, want de droogkast veroorzaakt veel meer kreuken dan wanneer wasgoed wordt opgehangen. Broeken hang je het best aan de pijpen op, want door het gewicht gaan de kreuken er sneller uit.

3. Haal nat wasgoed snel uit de wasmachine

Laat natte was niet te lang in de wasautomaat liggen. Als alles zo nat op elkaar ligt, gaat het erg kreuken.

4. Entertain jezelf

Haal dat strijkijzer uit de voorraadkast, installeer het dichtbij het televisietoestel en zet een leuke serie op. Verdrijf het idee dat je met iets heel vervelends bezig bent.

5. Hou de strijkzool schoon

Controleer voor het strijken of de strijkzool proper is. Verwijder eventuele vuilresten met een vochtige doek. Doe dit voor je het strijkijzer inschakelt.

6. Sorteert

Orden voor je begint het linnengoed. Leg alles wat op lage temperaturen gestreken moet worden bovenaan en alles wat je bij zeer hoge temperaturen moet strijken meer naar onderen. Handdoeken en theedoeken liggen het best helemaal onderaan, zodat je reeds het toestel kunt afleggen en met de restwarmte heel snel deze stukken een snelle beurt kunt geven.

7. Combineer stoffen

Beschik je over een goed stoomstrijkijzer, leg dan twee handdoeken op elkaar als je ze strijkt of vouw dunnere stoffen samen. Zo bespaar je wat tijd.

8. Automatische temperatuur

Bij een lage temperatuur kan het strijkijzer gaan lekken. Draai de stoomknop daarom op het minimum of strijk zonder stoom. Sommige strijkijzers zijn uitgerust met een extra teflonzool die de temperatuur automatisch aanpast, zodat u niet moet bijregelen en lekken ook uitgesloten is. Momenteel zijn er Siemens strijkijzers dewelke de temperatuur automatisch instellen zodat u geen wasgoed moet sorteren.

9. Strijk licht vochtige kledij

Kledij dat volledig droog is, is zeer moeilijk te strijken. Probeer om kledingstukken te strijken wanneer de kleding nog wat vochtig is. Is je kleding te droog, dan kun je nog altijd je kleding lichtjes met water besprenkelen door middel van een plantenspuit.

10. Gevoelige stoffen binnenstebuiten

Strijk kledingstukken in gevoelige stofjes of bleke kleuren altijd binnenste buiten. Loop liever niet het risico om de drukprint van je toestel op je kledingstuk achter te laten.

Water...

Het wordt aangeraden het leidingwater aan te lengen met gedestilleerd water à rato van 1/3 leidingwater en 2/3 gedestilleerd water. Vul uw stoomstrijkijzer nooit volledig met gedestilleerd water, dat kan uw ijzer beschadigen.

Expresso tips

Regelmatig ontkalken

Een koffietoestel moet regelmatig ontkalkt worden. De kalk zet zich vast in de slangen, leidingen en het verwarmingselement van de machine waardoor de werking achteruit gaat, en de machine daardoor sneller de geest geeft. De nodige ontkalkingskits hiervoor kan je overigens aankopen bij de fabrikanten. Een oplossing is ook om ontkalkt water (via Brita-filter) of mineraalarm bronwater te gebruiken.

Sommige toestellen waarschuwen je wanneer het tijd is om de machine een ontkalkingsbeurt te geven. De betere apparaten hebben zelfs een **automatisch ontkalkingsprogramma**. Hiervoor dien je doorgaans eenmalig de hardheid van het water in je buurt in te stellen. Reinig de maalunit onder koud water, geen warm dan spoelt het smeervet weg.

En reinigen

Om de machine schoon te houden moet je hem ook met grote regelmaat reinigen. De sproeikoppen, filters en filterhouders moeten worden ontdaan van koffieresten en de stoomtuiten van melkresten. Na reiniging laat je best eerst, zonder koffie, de machine even doorlopen. De koffiehoder moet na ieder gebruik goed worden leeggemaakt. Na het vullen met verse koffie maak je best ook de rand van de filter schoon. **Automatische spelen reinigingsprogramma's** kunnen je trouwens bij deze klus helpen.

Vaatwasser

- Om de drie maanden een reinigingsproduct
- Gebruik losse producten, zout, glansmiddel en afwasproduct (poeder)
- Reinig de filters en armen na ELKE AFWASBEURT.
- Gebruik het 60/70° programma's
- Altijd toestel resetten bij problemen met vaatwas, het reset prg duurt 1 min.... toestel aan – start toets 5 sec induwen – 001 op display en dan de deur sluiten zodat reset programma start gedurende 1 minuut.

microgolfoven

Gebruik maximum vermogen alleen voor vloeistoffen. Indien U maaltijden wil opwarmen selecteer dan 500/600w en een langere opwarmtijd zodat het voedsel zijn smaak behoud. Kersepittenkussentjes ... zet er steeds een tas water bij om het toestel niet te beschadigen.

Elektrohuis

03/7890111 info@elektrohuis.be www.elektrohuis.be